Anwendungshinweise





Teile sauber und trocken verpacken!





Handschuhe tragen!





Beim Verpacken muss die Packguttemperatur der Umgebungstemperatur entsprechen!





Die Verpackung muss geschlossen und dicht sein!

Löcher und sonstige Beschädigungen mit Klebeband verschließen! Zutritt von blankem Wasser vermeiden!





Bei hohen Schüttdichten VCI auch im Mittelpunkt anbringen!





Direkten Kontakt von Metall zu Holz, Papier oder Pappe vermeiden!

Zwischenlagen auch mit VCI abdecken!

